



Liners Grayling™ Para Empaques A Granel De Productos Secos En La Industria Alimenticia



MANEJE LAS EFICIENCIAS EN MANUFACTURA PROTEGIENDO SUS PRODUCTOS

Los liners para contenedores intermedios a granel ofrecen una solución eficiente y consistente para llenar, transportar y descargar sus productos secos alimenticios. Los liners para granel junto con los Supersacos (FIBCs) o barriles (tambores) pueden ser usados por los procesadores o para enviar sus productos secos a los procesadores o compañías de empaque en una forma muy económica.

- El uso de los liners para granel grado alimenticio lo ayuda a enviar su producto en forma segura protegiendo el producto empacado de contaminación durante el procesamiento, transporte y almacenamiento
- Los liners pueden ser diseñados de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes y aplicaciones de tal forma que puedan optimizar sus operaciones en los procesos de llenado y descarga.

APLICACIONES

- Mezclas de Ingredientes Secos
- Especias
- Confeitería y Azúcar
- Vitaminas y Suplementos
- Granos y Nueces
- Café

Nuestra planta de manufactura cuenta con las certificaciones FSSC 22000, Kosher y IMS.

Soluciones de Empaques Para Granel de Productos Alimenticios Secos



DISEÑADOS DE ACUERDO CON SUS DEMANDAS



LINERS PREFORMADOS

Los liners preformados son diseñados de acuerdo con las necesidades de los clientes para ajustarse a las dimensiones de los Supersacos (FIBCs) y proveen un llenado máximo y una descarga total y eficiente de su producto. A diferencia de los liners tubulares, los liners preformados ofrecen una superficie plana arriba y abajo e incorporan cuellos de llenado y descarga en los diámetros y alturas requeridas para complementar de la mejor forma a los supersacos (FIBCs) en los procesos de llenado y descarga.

32" square up to 48" square
43"x 37" up to 48"x 43"

*Nosotros también producimos liners abiertos arriba para cajas Gaylord de hasta 48"

- Los liners son manufacturados con películas de diferentes estructuras de acuerdo con las necesidades específicas de su aplicación respecto a: barreras al oxígeno o a la humedad, inhibición a los rayos ultravioleta, dureza, resistencia y propiedades antiestáticas.
- Nosotros podemos producir bolsas en rollo "Bags in a roll" hasta de 48" en un equipo altamente automatizado que asegura a los clientes un uso fácil.
- Los liners preformados pueden ser elaborados con pestañas que permiten ser cosidas, juntadas o pegadas en los liners eliminando que el liner se salga en el proceso de descarga.
- Los cuellos de los liners preformados pueden ser sellados por saneamiento y protección del producto.



LINERS ALUMINIZADOS

Construidos con películas y papel aluminio, los liners preformados aluminizados ofrecen una barrera impermeable de alto nivel ideal para la protección de oxígeno, humedad y rayos ultravioleta.

38" cuadrado hasta 47" cuadrado
38" X 33" hasta 47" X 45"

Bolsas en fondo recto con anchos desde 30" hasta 47"



LINERS PARA BARRILES (TAMBORES)

Diseñados para usar con barriles o tambores de acero inoxidable, plásticos o de fibra, aseguran que sus productos alimenticios secos permanezcan puros y libres de contaminantes. Nuestros liners para tambores son manufacturados usando la Ingeniería de estructuras de películas de polietileno que ofrecen durabilidad, consistencia y desarrollo.

30/55 galones fondo recto "rollo precortado" o fondo redondo con diámetros de 14", 20" y 23"



ILC Dover LP
100 Discovery Blvd,
Suite 1001
Newark, DE 19713 USA
+1.302.335.3911
+1.800.631.9567
customer_service@ilcdover.com